

FÖRANKRINGSPUNKT

vändning med förankringsanordningar som uppfyller EN 795-standarden. Kontrollera att ringspunktens system: fyller EN795 eller har en brott hållfasthet över 12 kN om det är en konstruktionsförankring eller en del av strukturen (t.ex. vägg, stolpe, stål balk) elägget ovanför operatören har förankringssystemet bäst har någon vass kant.

LÅGSTA ARBETSHÖJD

Illera innan RG3000 Automatiskt glidlås används att det finns ett minsta fritt utrymme under användarens om nödvändigt för att förhindra eventuell kollision med konstruktionen (Fig. 5).

sta fria utrymmen i tabellen nedan:

RG3000 med förankringslina	Referens	Fritt utrymme vid vertikal användning (m)	Fritt utrymme vid horisontell användning (m)
5 m	1035931 / 1036350	3,25	6,25
10 m	1035932 / 1036349	3,5	6,5
15 m	1035933 / 1036348	3,75	6,75
20 m	1035934 / 1036347	4	7
25 m	1035935 / 1036341	4,25	7,25
30 m	1035936 / 1036344	4,5	7,5
40 m	1035937 / 1036345	5	8
50 m	1035938 / 1036346	5,5	8,5
Anpassad längdberäkning		$3 * ([linjelängd] * 0,05)$	$6 * ([linjelängd] * 0,05)$

HORISONTELL ANVÄNDNING

) Automatiskt glidlås har godkänts i test för horisontell användning och simulerat möjligt fall över en kant. Istäng med raden 0,5 mm utan kanter användes i dessa test. Baserat på testet är utrustningen lämplig för jning över kanter såsom valdsade stålprofiler, träbjälkar eller kladd och rundad bröstning. te måste beaktas vid horisontell eller snedställd användning där det finns risk för att falla över en kant: riskbedömningen som görs innan arbetet påbörjas visar att fallkantens radie är mindre än 0,5 mm och/eller anten är vass måste försiktighetsåtgärder vidtas, ett kantskydd monteras eller tillverkaren kontaktas innan iter påbörjas för att utesluta risken för att falla över kanten. inkringspunkten för den flexibla förankringslinan ligger inte alltid under nivån där användaren står. jningen vid kanten (mätt mellan de två benen på fästelementet/den flexibla förankringslinan) måste vara st 90°.

partiella systemet måste alltid användas på ett sådant sätt att repet inte är slakt. Längden får endast justeras användaren inte rör sig i riktning mot fallkanten.

att förhindra ett pendelfall bör arbetsområdet och sidorörelser från medianaxeln på båda sidor begränsas rt fall till max. 1,5 m. I andra fall bör inga enskilda förankringspunkter användas, utan snarare en nkringsanordning av klass C eller D i enlighet med EN 795:2012.

I Om det partiella systemet används med en förankringsanordning av typ C enligt EN 795:2012 med en ontell flexibel förankringslina måste förankringsanordningens avböjning också beaktas vid bestämning idövändigt fritt utrymme under användaren. Var uppmärksam på detaljerna i förankringsanordningens ändningsinstruktioner.

I Efter ett fall över en kant finns det risk för personsador vid uppfångandet om den fallande personen slår i r av byggnaden eller konstruktionen.

kilda räddningsinsatser ska fastställas och övas in för fall över en kant.

REGLERBUNDEN INSPEKTION

är utrustningen måste inspekteras minst en gång per år. En behörig person, med rätt utbildning och tens, måste inspektera denna utrustning i enlighet med dessa instruktioner, och tillämpliga uppgifter från ionen ska dokumenteras.

armuläret Bilaga nr V vid varje inspektionstillfälle, och fäst på detta en ny inspektionsetikett med nästa tionsdatum. Undersökningsfrekvensen ska ökas i enlighet med gällande regler.

Garantin upphävs om regelbundna inspektioner inte genomförs och dokumenteras enligt beskrivningen ovan. Om du upptäcker fel eller skador på din produkt, om produktmärkningarna inte är läsbara eller om du är tveksam till dess säkerhet måste den personliga skyddsutrustningen omedelbart tas ur bruk och returneras till tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter för inspektion eller kassering.

9 - LIVSLÄNGD

Den maximala livslängden för den personliga skyddsutrustningen, som huvudsakligen är gjord av metall, bedöms vara obegränsad, men denna är dock reducerad till 10 år efter tillverkningsdatumet för produkter som inte öppnas. Det finns emellertid faktorer som kan minska produktens styrka avsevärt och förkorta dess livslängd: Felaktig lagring, felaktig användning, fallstopp, mekanisk deformation, produktfall från höjd, slitage, elektrisk konduktivitet, kontakt med kemiska produkter (syror och alkalier) eller vassa kanter, exponering för starka värmekällor >60 °C, UV-strålning, nötning, osv.

10 - RFID-ETIKETT

10 - 1 INTRODUKTION



Den här enheten har en RFID-tag (radiofrekvensidentifiering) som kan användas spårning av tillgångar. The RFID möjliggör snabba inspektioner på fäitet, och specificerar information inklusive modellnummer, tillverkningsdatum, inspektions-/partinummer, längd, och standarder som uppfylls. Den här informationen varierar från modell till modell. Förutom typ av läsare och RFID-taggar kommer optimal RFID-av-läsningsträcka att variera beroende på läsare, taggorientering, och materialet i mediet emellan.

10 - 2 RFID-SPECIFIKATION

- RFID-läsaren måste vara UHF (Ultra High Frequency)
- RFID-arbetsfrekvens i området 860-960 MHz
- RF-luftprotokoll: EPC KLASS 1 GEN 2, ISO 18000-6C

10 - 3 LISTA ÖVER PRODUKTER OCH POSITION FÖR RFID-TAGG (SE FLIK 1)

Produkter som inte kan märkas med RFID-taggar innehåller i stället 2D-streckkoder där UID (unikt identifieringsnummer) kan avläsas.

10 - 4 ANVÄNDNING/HANDHAVANDE

Den personliga skyddsutrustning (PPE) som du precis har tagit emot, har utrustats med en RFID-taggar (som innehåller ett unikt identifieringsnummer i form av en elektronisk produktkod (EPC).

Med det här unika numret kan du hitta produktrelaterad information i programvaran Safety Suite. Följ länken nedan för mer information om om Safety Suite.

<https://www.honeywellaidc.com/solutions/connected-worker/safety-suite>

10 - 5 REKOMMENDATIONER

Efter rengöring av din personliga skyddsutrustning ska du läsa av din RFID-taggar för att verifiera att den inte har skadats.

11 - MILJÖSKYDD

Produkten är märkt med symbolen WEEE som anger att produkten inte får hanteras som vanligt hushållsavfall. Om du gör dig av med denna produkt på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Om du vill veta mer kan du kontakta din lokala myndighet eller annat företag som hanterar återvinning. Du kan även kontakta det ställe där du köpte produkten.



Allmän information

Standard	EN 353-2:2002
Max. antal användare	1
Max. viktbelastning	140 kg
Mått	70 x 102 x 26 mm (utan rep och förlängning)
Förlängningslängd	0,3 m (inklusive snäppkrok)
Enhetens vikt (kg)	400 g (utan rep)
Drifttemperatur	-30° till 50 °C